

MANUAL DE USO Y COLOCACIÓN DE PIEZAS **PREMARÉS**

APLACADOS EN PARAMENTOS VERTICALES y HORIZONTALES

PREVIO:

- Enfoscado maestreado del paramento a aplacar con mortero de cemento portland y arena 1:4.
- Limpieza del paramento, regado del mismo y de los prefabricados para la liberación de partículas no adheridas (sobre todo si hemos estado usando herramientas de corte que produzcan polvo cerca del aprovisionamiento del **premarés** en la obra), que impidan la formación de películas del cemento cola.

PREPARACION:

- REPLANTEO Y DESPIECE.
- Colocación de reglas nivelados para el apoyo de la primera hilada de prefabricados,
- Amasado de cemento cola especial exteriores (recomendado pegoland-flex) ó en su defecto cualquier cola flexible ya que los productos **premarés** vienen hidrofugados de fábrica.
- Dejar reposar los amasados 15 minutos.
- MOJAR EL PARAMENTO Y LAS PIEZAS DE PREFABRICADOS.

COLOCACIÓN:

- Aplicar una primera capa de cemento cola **sobre toda la superficie** del paramento a aplacar, con una llana dentada de 5 a 10 mm de diente.
- Aplicar una segunda capa de cemento cola **sobre toda la superficie** del **premarés** con una llana dentada de 5 a 10mm de diente.
- Colocar el prefabricado sobre el paramento y aplomar el mismo con ligeros golpes
- Aplicar un poco de cemento cola entre pieza y pieza del **premarés** para dejar una junta entre piezas de 2 a 5 mm para posibles dilataciones. Si nos sobrepasa la cola por encima del prefabricado lo dejaremos que seque hasta que se pueda cortar con una espátula.
- REPETIR LAS OPERACIONES.

JUNTAS:

- Para casos en los que no hayamos tenido en cuenta el rejuntado del punto anterior seguir los siguientes pasos.
- Seleccionar el color del mortero especial **premarés** para juntas.
- Aplicar con la ayuda de una espátula en todas las juntas procurando extender el mortero lo menos posible a través de las piezas.
- Y sin dejar secar limpiar el sobrante en las piezas con la ayuda de una esponja bien mojada en agua limpia. Si el agua va cogiendo color la deberemos remplazar para evitar que se queden las piezas manchadas.
- REPETIR LAS OPERACIONES HASTA TERMINAR LA INSTALACIÓN.

LIMPIEZA:

- Para la limpieza de restos de obra, emplear nuestro producto (**sincal-100**) con la ayuda de un cepillo con pelo de plástico después limpiar la instalación con abundante agua.

CONSERVACION:

- Para la conservación aplicar un impermeabilizante a poro abierto de gama alta.
- Aplicar 2 manos por saturación recomendado (**IMPER-132**).

IMPORTANTE:

- En los paramentos o superficies en las cuales no se hubiesen enfoscado con mortero y estén expuestos a una posible falta de impermeabilización, como puedan ser aljibes, jardineras, voladizos, cornisas, alféizares para ventanas, etc... Recomendamos aplicar una mano de (**Imper-Beton**), pintura bituminosa que es una solución de asfalto con un disolvente volátil apropiado, antes de aplacar ó colocar el **premarés**.

